Controlador de Jogo

Programação de Jogos

Introdução

- Um jogo é interativo por natureza
 - Sem interação ele seria apenas uma brincadeira, uma estória ou filme
- Os dispositivos de interação variam de acordo com o tipo de jogo e a plataforma para a qual ele foi desenvolvido
 - Os dispositivos mais comuns são:
 - Teclado
 - Mouse
 - Controle




Introdução

 A API do Windows fornece mecanismos para o tratamento do teclado e do mouse

```
// faz o tratamento das mensagens do windows
LRESULT CALLBACK WinProc(HWND hWnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    switch(msg)
    {
        case WM_KEYDOWN: // tecla pressionada
```

- Para o tratamento do controle existem duas soluções:
 - DirectInput: trata todo tipo de dispositivo de entrada*
 - Xinput: trabalha com a família de controles do Xbox

O DirectInput fornece uma interface única de acesso



- > Simplifica a programação abstraindo os dispositivos
 - Do contrário, seria necessário suportar individualmente os dispositivos de cada fabricante
- Suporta qualquer dispositivo que possua um driver para Windows®
 - Teclados e Mouses
 - Controles
 - Volantes
 - Manches
 - Etc.

- Para o DirectInput todos os dispositivos são iguais
 - Todos possuem um certo número de objetos de interação



- Principais tipos de objetos de interação:
 - Eixos
 possuem muitas posições
 (valores contínuos)
 char ou short
 - Botões
 possuem apenas duas posições
 (pressionado ou liberado)
 booleano



- Para ler um dispositivo é preciso:
 - 1. Inicializar o DirectInput
 - 2. Verificar os dispositivos conectados
 - 3. Inicializar um dispositivo conectado
 - i. Ajustar o nível de cooperação
 - ii. Selecionar o formato de dados
 - iii. Ajustar a faixa numérica dos eixos
 - iv. Ajustar o tamanho da zona morta
 - 4. Requisitar acesso ao dispositivo
 - 5. Ler o estado do dispositivo



O estado do dispositivo é o valor de cada eixo e botão

Configuração

- A última versão da biblioteca é o DirectInput8
 - O sistema não sofre alterações há vários anos
 - A utilização da biblioteca requer a adição do arquivo dinput8.lib na lista de dependências do "vinculador" do Visual Studio

dxgi.lib d3d11.lib winmm.lib d3dcompiler.lib xaudio2.lib dxguid.lib dinput8.lib xinput.lib

Configuração:

```
Projeto >
Propriedades >
Propriedades de Configuração >
Vinculador >
Entrada >
Dependências Adicionais
```

Inicialização

• É preciso incluir o arquivo de cabeçalho:


```
#include <dinput.h>
```

▶ E criar o objeto DirectInput:

- Cada dispositivo tem um identificador global único
 - GUID (Global Unique Identifier)
 - Teclado e mouse possuem identificadores genéricos (GUID_SysKeyboard e GUID_SysMouse)
 - Os demais dispositivos precisam ser consultados



- O DirectInput obtém os identificadores através da enumeração dos dispositivos
 - A enumeração usa uma função tipo CALLBACK:
 - É chamada por um programa externo
 - O DirectInput a chama cada vez que encontra um novo dispositivo




▶ DirectInput8::EnumDevices() configura a enumeração

Tipos de Dispositivos	Descrição
DI8DEVCLASS_POINTER	Mouse ou Trackball
DI8DEVCLASS_KEYBOARD	Teclado
DI8DEVCLASS_GAMECTRL	Gamepad, Volante, Manche
DI8DEVCLASS_DEVICE	Diferente dos anteriores
DI8DEVCLASS_ALL	Todos

O tipo de busca é controlado por uma constante:

Tipos de Busca	Descrição
DIEDFL_ALLDEVICES	Todos os dispositivos
DIEDFL_ATTACHEDONLY	Apenas os conectados
DIEDFL_FORCEFEEDBACK	Apenas ForceFeedback

▶ A enumeração chama a função CALLBACK



A função CALLBACK a ser usada com EnumDevices deve ter o seguinte protótipo:

 A função deve retornar um valor booleano indicando se o DirectInput deve ou não parar a busca

Constante	Descrição
DIENUM_CONTINUE	Continue a enumeração
DIENUM_STOP	Pare a enumeração

A função CALLBACK abaixo insere os dispositivos encontrados em uma lista:

```
BOOL CALLBACK EnumerateControllers(LPCDIDEVICEINSTANCE lpDDi, LPVOID data)
{
    // registro que guarda nome e GUID do controle
    JoyInfo joy;

    // copia o identificador e nome do dispositivo
    joy.guid = lpDDi->guidInstance;
    joy.name = lpDDi->tszInstanceName;

    // coloca controle na lista
    ((list<JoyInfo>*) data)->push_back(joy);

    // continua enumeração até o fim
    return DIENUM_CONTINUE;
}
```

Inicialização do Controle

Com o identificador, podemos inicializar o controle:

Ajustando o nível de cooperação


Inicialização do Controle

Selecionando o formato de dados:

```
// seleciona o formato de dados para o controle
joyDev->SetDataFormat(&c_dfDIJoystick);
```

O formato de dados escolhido é descrito pelo registro:

Uma alavanca analógica gera um valor em uma faixa




 Para que o jogo possa trabalhar com uma única faixa, independente do dispositivo, é preciso ajustar as propriedades do controle

```
HRESULT SetProperty(

REFGUID rguidProp // id da propriedade

LPCDIPROPHEADER pdiph); // endereço do cabeçalho
```

- Principais Propriedades:
 - Faixa de movimento
 - Zona morta



 A faixa de movimento é ajustada através do registro DIPROPRANGE


```
struct DIPROPRANGE
                        // cabeçalho da propriedade
    DIPROPHEADER diph;
                        // valor mínimo da faixa
    LONG
                lMin;
                        // valor máximo da faixa
    LONG
                lMax:
};
struct DIPROPHEADER
                        // tamanho da propriedade
    DWORD dwSize;
    DWORD dwHeaderSize; // tamanho do cabeçalho da propriedade
    DWORD dwObj;
                        // objeto cuja propriedade será modificada
    DWORD dwHow;
                        // como acessar o objeto
};
```

→ O código abaixo configura o movimento do eixo para a faixa [-1000, 1000]

```
DIPROPRANGE axisRange;
                                                                            Eixo X
                             = sizeof(DIPROPRANGE);
axisRange.diph.dwSize
                                                           -1000
                                                                                            1000
axisRange.diph.dwHearderSize = sizeof(DIPROPHEADER);
                             = DIPH_BYID;
axisRange.diph.dwHow
axisRange.diph.dwObj
                             = GUID XAxis;
axisRange.lMin
                             = -1000;
axisRange.lMax
                             = +1000;
joyDev->SetProperty(DIPROP RANGE, &axisRange.diph);
```

A zona morta é configurada com DIPROPWORD

```
struct DIPROPDWORD {
    DIPROPHEADER diph;
    DWORD
                 dwData;
DIPROPWORD deadZone;
                            = sizeof(DIPROPWORD);
deadZone.diph.dwSize
deadZone.diph.dwHearderSize = sizeof(DIPROPHEADER);
deadZone.diph.dwHow
                            = DIPH BYID;
deadZone.diph.dwObj
                            = GUID XAxis;
deadZone.dwData
                            = 2000;
joyDev->SetProperty(DIPROP DEADZONE, &deadZone.diph);
```



Lendo o Dispositivo

Acessando e Liberando o dispositivo

```
// requisita acesso ao controle
joyDev->Acquire();

// libera acesso antes de encerrar o programa
joyDev->Unacquire();
```

Lendo o estado do controle

```
// armazena estado do controle
DIJOYSTATE joyState;

// lê estado atual do controle
joyDev->GetDeviceState(sizeof(DIJOYSTATE), (LPVOID) &joyState);
```

Resumo

- O DirectInput é capaz de ler qualquer controlador de jogo reconhecido pelo Windows®
 - Todo controle é composto por:
 - Botões
 - Eixos
- O jogo deve verificar os dispositivos conectados
 - Usando uma função CALLBACK
- As faixas de valores e a zona morta dos eixos podem ser ajustadas individualmente para cada controle